

---

<b>LACKTYP</b>	NATUREX blank parkettlack är en vattenburen akrylat-polyuretanlack för täcklackering på parkett- och brädytor. Färgmaterialgrupp 71.3. Glansgrupp 1.	
<b>ANVÄNDNING</b>	För lackering av furu-, björk-, ek-, ask- och bokparkettgolv samt på brädgolv och trappor då ytorna behandlats med NATUREX-PRIMER eller tidigare lackerats och slipats. OBS! Vi rekommenderar ej att NATUREX används för lackering av diamantfuru, rökek, stabiliserad brunbok, mahogny o.dyl. exotiska träslag eller kemiskt behandlade golv utan att man först med en provlackering försäkras sig om att lacken lämpar sig för i fråga varande yta.	
<hr/>		
<b>TEKNISKA DATA</b>		
<b>Torrhalt</b>	Ca 32 volym-%	
<b>Flyktiga organiska ämnen (VOC)</b>	EU VOC gränsvärde (kat A/i): 140 g/l 2010. Produktens VOC: max. 140 g/l.	
<b>Praktisk färgåtgång</b>	Applicering med pensel eller filtspackel: Applicering med mohairspackel: Total åtgång på ren yta: Total åtgång på tidigare lackerad yta:	8 - 12 m <sup>2</sup> /l 12 - 15 m <sup>2</sup> /l 2 - 3 l/10 m <sup>2</sup> ca. 1,5 l/10 m <sup>2</sup>
<b>Torktid, +23°C / 50 % RH</b>	Dammtorr och överlackeringsbar efter 1 - 3 timmar. Brukstorrt ett dygn efter den sista lackeringen. Undvik dock hård påfrestning under de två första veckorna.	
<b>Förtunning och rengöring av redskap</b>	Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med vatten.	
<b>Glans</b>	Blank	
<b>Ljusbeständighet</b>	God. Gulnar ej.	

---

---

## BRUKSANVISNING

Träytan bör vara torr, väl slipad samt omsorgsfullt rengjord från damm och övriga orenheter. Blanda om NATUREX omsorgsfullt före alla appliceringar men se till att luft inte kommer med i lacken.

Obehandlad parkett och brädgolv: Grunda med NATUREX-PRIMER parkettgrund enligt grundlackens bruksanvisning.  
Täcklackeringen görs med NATUREX parkettlack i 2 - 3 skikt med filt- eller mohairspackel. Lacken bredds ut i riktning med träets fibrer och mönster.

Tidigare lackerade golv: Det rekommenderas att ytorna slipas helt rena från all lack och att ovanstående direktiv för lackering av obehandlad parkett följes. Om det gamla lackskiktet är i gott skick kan NATUREX parkettlack appliceras på väl slipat (papper nr 150 eller finare) underlag enligt direktiven för täcklackering. I detta fall bör dock en provlackering göras på en liten yta för att försäkra att vidhäftningen är god.

Trappor: Trappor kan lackeras antingen enligt ovanstående eller med pensel. Applicera först ett tunt skikt NATUREX och låt ytan torka minst en timme. Slipa ytan och avlägsna slipdammet omsorgsfullt. Applicera ett nytt skikt lack och låt torka ca 3 timmar före den tredje lackeringen.

### Appliceringsförhållanden

Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och lackens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

### Lagring

Förvaras frostfritt.

---

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com) finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.

---