

---

<b>LACKTYP</b>	NATUREX-PRIMER parkettgrund är en vattenburen akrylatgrundlack. Färgmaterialgrupp 71.3.
<b>ANVÄNDNING</b>	För obehandlad och renslipad parkett av furu, björk, ek, ask och bok samt för brädgolv, då täcklackeringen görs med NATUREX parkettlack. OBS! Vi rekommenderar ej att NATUREX-PRIMER används för lackering av diamantfuru, rökek, stabiliserad brunbok, mahogny o.dyl. exotiska träslag eller kemiskt behandlade golv utan att man först med en provlackering försäkras om att lacken lämpar sig för ifrågavarande yta.
<hr/>	
<b>TEKNISKA DATA</b>	
<b>Torrhalt</b>	Ca 32 volym-%
<b>Flyktiga organiska ämnen (VOC)</b>	EU VOC gränsvärde (kat A/i): 140 g/l 2010. Produktens VOC: max. 140 g/l.
<b>Praktisk färgåtgång</b>	Ca 8 m <sup>2</sup> /l (3 appliceringar med stålspackel) Ca 25 m <sup>2</sup> /l (en applicering med stålspackel)
<b>Torktid vid +23°C, relativ luftfuktighet 50 %</b>	Dammtorr och överlackeringsbar efter ca 30 minuter. Se även bruksanvisningen.
<b>Förtunning och rengöring av redskap</b>	Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med vatten.
<b>Glans</b>	Blank
<b>Ljusbeständighet</b>	God. Gulnar ej.

---

---

**BRUKSANVISNING**

Blanda om NATUREX-PRIMER lätt före appliceringen men se till att luft inte kommer med i lacken.

Obehandlad och renslipad parkett: Slipa träytan och använd till sist slippapper nr 100 eller finare. Kitta springor och gropar med en blandning av NATUREX-PRIMER parkettgrund och slipdamm. Avlägsna allt slipdamm omsorgsfullt. Håll ut grundlacken på golvet och bred ut den med spackel av rostfritt stål i riktning med träets fibrer och mönster. Låt lacken torka 30 - 60 min och slipa ytan vid behov (slippapper nr 150 eller finare). Avlägsna slipdammet omsorgsfullt med dammsugare. Applicera grundlacken ännu i två skikt med stålspackel. Låt torka 20 - 40 min mellan appliceringarna.

Tidigare lackerad parkett: Det rekommenderas att ytorna slipas helt rena från all lack och att ovanstående direktiv för lackering av obehandlad parkett följes. Om det gamla golvet är i gott skick kan det lackeras med NATUREX parkettlack enligt bruksanvisningen.

**Täcklackering**

När grundningen har torkat minst en timme görs täcklackeringen med NATUREX parkettlack. För golv i normalt hemmabruk är två appliceringar med filt- eller mohairspackel tillräckligt.

**Appliceringsförhållanden**

Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och lackens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

**Lagring**

Förvaras frostfritt.

---

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com) finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.

---