

---

<b>FÄRGTYP</b>	Vattenburen, akrylatbaserad färg för trätor utomhus. Färgmaterialgrupp 35.1 (FI). Glans: grupp 4 (FI), halvmatt.	
<b>ANVÄNDNING</b>	Används på nya och tidigare målade trätor, såsom ytterväggar, vindskivor, taklisters undersidor, foderbräden och fönsterkarmars utsidor. På stocktor rekommenderar vi WOODEX AQUA CLASSIC lasyr.	
<hr/>		
<b>TEKNISKA DATA</b>		
<b>Torrhalt</b>	Ca 37 volym-%	
<b>Flyktiga organiska ämnen (VOC)</b>	EU VOC gränsvärde (kat A/d): 130 g/l 2010. Produktens VOC: max. 130 g/l.	
<b>Praktisk färgåtgång</b>	Hyvlat virke	8 - 10 m <sup>2</sup> /l
	Sågat virke	5 - 8 m <sup>2</sup> /l
<b>Densitet</b>	ca 1,3 g/ml	
<b>Torktid, +23°C / 50 % RH</b>		
- klibbfri	efter ca 1 timme	
- övermålningsbar	efter 2 - 4 timmar	
	Färgen torkar långsammare i kyla och/eller fukt.	
<b>Förtunning och rengöring av redskap</b>	Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.	
<b>Glans</b>	Halvmatt	
<b>Kulörer</b>	Utomhusfärgkartornas kulörer Färgen ingår i Teknomix-nyanseringssystemet.	
<b>Väderbeständighet</b>	Ytterst god.	

---

---

**BRUKSANVISNING****Ytans förbehandling och grundmålning****NY TRÄYTA:**

Behandla ytan så snart som möjligt. Åtminstone impregneringen och grundmålningen borde göras under byggnadssommarens lopp.

Ytorna rengörs från löst sittande material, smuts och mögel. Vid behov används mögeltvätt. Stryk på ett skikt färglös WOODEX AQUA BASE grundolja. Låt torka ett dygn.

Grundmåla träytorna med NORDICA UTEGRUND och låt ytorna torka 1 - 3 dygn beroende på väderleken.

Tvätta metalldelarna med TEKNOSOLV 1621 och grundmåla dem med FERREX.

**TIDIGARE MÅLAD ELLER GAMMAL TRÄYTA:**

Byt ut trä som är i dåligt skick. Avlägsna löst material, smuts och damm. Observera, att gamla tjocka färgskikt kan ha så dålig vidhäftning till underlaget att det är skäl att avlägsna färgen fastän färgskiktet förefaller intakt. Det gamla färgskiktet avlägsnas i första hand med skrapa eller stålborste, samt eventuellt genom att värma ytan med en infarödvärmare avsedd för detta ändamål. I andra hand kan man använda färgborttagningsmedel eller blästring.

Tvätta färgytorna med fasadtvätt, mögliga ytor med mögeltvätt och skölj ytorna väl.

Gamla, obehandlade träytorna kan före grundmålningen behandlas med färglös WOODEX AQUA BASE grundolja, se 'Nytt trä'.

Grunda ytor där underlaget blottats med NORDICA UTEGRUND. Låt ytorna torka 1 - 3 dygn beroende på väderleken.

Stålborsta rostiga metalldelar. Tvätta alla metalldelar med TEKNOSOLV 1621 och grundmåla dem med FERREX.

**Täckmålning**

Reservera i samma kärl hela den mängd färg som behövs för en enhetlig yta. På detta sätt undviks uppkomsten av kulörskillnader.

Blanda om färgen väl och applicera i 1-2 skikt med pensel, målningsborste eller spruta. Efter sprutapplicering ska ytan penselstrykas för att försäkra vidhäftningen.

**Appliceringsförhållanden**

Ytan som målas skall vara torr.

Träets fukthalt får vara högst 20 % av träets torrsvikt.

Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Undvik att måla i direkt solsken.

**Lagring**

Förvaras frostfritt.

---

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com) finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.

---