
FÄRGTYP	Tixotrop alkydoljefärg.
ANVÄNDNING	Till utomhusmålning på träfasader, fönster, dörrar, vindskivor, snickerier m.m. Anpassad för målning av nytt och tryckimpregnerat trä samt på trätor som tidigare målats med olje- eller alkydoljefärg eller som behandlats med oljebaserad lasyr eller täcklasyr.
SPECIALLEGENSKAPER	VISA FASAD tränger väl in i underlaget och ger träytan ett långvarigt konserverande skydd. VISA FASAD har hög torrhalt, god fyllighet och ger en elastisk och väderbeständig film. Den tål att målas vid temperaturer ned mot +5°C.

TEKNISKA DATA

Torrhalt	Ca 59 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	EU VOC gränsvärde (kat A/d): 300 g/l 2010. Produktens VOC: max. 300 g/l.
Praktisk färgåtgång	5 - 10 m ² /l beroende på underlaget
Densitet	1,10 - 1,23 g/ml beroende på kulören
Torktid vid +23°C, relativ luftfuktighet 50 %	
- klibbfri	efter 12 timmar
- övermålningsbar	efter 24 timmar
Förtunning och rengöring av redskap	TEKNOSOLV 1621
Glans	Blank
Kulörer	Enligt färgkarta samt bas 1, 2, 3, 4 och 5 som kan nyanseras i brytgrupp TUF i Teknomix-brytssystem.

SKYDDSMÄRKNING

Se säkerhetsdatabladet.
OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare, alternativt bör avfallet brännas. Indränkning i vatten rekommenderas också. (Se säkerhetsdatabladet, punkt 7.1.)

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling och grundmålning****NY TRÄYTA:**

Behandla ytan så snart som möjligt. Åtminstone impregneringen och grundmålningen borde göras under byggnadssommarens lopp.

Ytorna rengörs från löst sittande material, smuts och mögel. Vid behov används RENSA mögeltvätt.

Stryk på ett skikt färglös WOODEX GRUNDOLJA. Låt torka 1 timme.

Grundmåla träytorna med VISA FASAD eller UTEGRUND som förtunnats 5-10 % med TEKNOSOLV 1621.

Tvätta metalldelarna med TEKNOSOLV 1621 och grundmåla dem med FERREX.

TIDIGARE MÅLAD ELLER GAMMAL TRÄYTA:

Byt ut trä som är i dåligt skick. Avlägsna löst material, smuts och damm. Gamla, tjocka färgskikt kan ha så dålig vidhäftning till underlaget att det är skäl att avlägsna färgen fastän färgskiktet förefaller intakt. Det gamla färgskiktet avlägsnas i första hand med skrapa eller stålborste, samt eventuellt genom att värma ytan med en infarödvärmare avsedd för detta ändamål. I andra hand kan man använda färgborttagningsmedel eller blåstring.

Tvätta färgytorna med RENSA fasad- och mögeltvätt, möjliga ytor med RENSA mögeltvätt och skölj ytorna väl.

Gamla, obehandlade träytor kan före grundmålningen behandlas med färglös WOODEX GRUNDOLJA, se 'Nytt trä'.

Grunda ytor där underlaget blottats med VISA FASAD eller UTEGRUND som förtunnats 10 % med TEKNOSOLV 1621. Låt ytorna torka 1 - 3 dygn beroende på väderleken.

Stålborsta rostiga metalldelar. Tvätta alla metalldelar med TEKNOSOLV 1621 och grundmåla dem med FERREX.

Täckmålning

Reservera i samma kärl hela den mängd färg som behövs för en enhetlig yta. På detta sätt undviks uppkomsten av kulördifferenser.

Blanda om färgen väl och applicera i 1-2 skikt med pensel, målningsborste eller spruta.

Appliceringsförhållanden

Ytan som skall målas bör vara torr.

Träets fukthalt får vara högst 20 % av träets torrsvikt.

Under appliceringen och torktiden bör luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Undvik att måla i direkt solsken.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.
